



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Увеличитель Arkon
Matrix 3X/5X**

г. Москва



Примечание

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА ДО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Несоблюдение правил эксплуатации или хранения прибора может быть причиной потери гарантийных обязательств от производителя

Содержание

Технические характеристики.....	3
Внешний вид прибора.....	4
Установка на оружие.....	5
Порядок работы	6
Обслуживание	6
Хранение	7
Гарантийные обязательства	8

Увеличитель Arkon Matrix необходимо использовать вместе с коллиматорными прицелами для стрельбы на средние и дальние дистанции. Увеличитель не имеет прицельной марки. Для прицеливания используется прицельная марка коллиматорного прицела (например, Arkon Pointer 1x21), поэтому, при установке увеличителя перед прицелом нет необходимости повторно приводить последний к нормальному бою.

Технические характеристики

Модель	MATRIX 3X	MATRIX 5X
Артикул	MX3X	MX5X
Кратность	3X	5X
Диаметр объектива	18 мм	30 мм
Высота оптической оси	36 мм	
Удаление выходного зрачка	75.1 мм	72.3 мм
Диаметр выходного зрачка	6 мм	
Поле зрения	7.4°	4.4°
Размеры	69.2x41.2x64.3 мм	93.5x42x62 мм
Вес	230 г.	280 г.
Водозащита	1 м, 30 минут	
Ударная стойкость	1000G	
Заполнение азотом	Да	
Диапазон рабочих температур	-20° ~ +40°	

Внешний вид прибора



- 1. Винт вертикальной юстировки
- 2. Линза окуляра
- 3. Винт горизонтальной юстировки
- 4. Линза объектива
- 5. Кольцо диоптрийной настройки

Установка на оружие

В комплекте с увеличителем Matrix поставляется откидной кронштейн, с помощью которого он устанавливается на карабин, оснащённый планкой стандарта Picatinny. При установке увеличителя на оружие убедитесь в том, что оптические оси коллиматорного прицела и увеличителя находятся на одной высоте. Выберите подходящее положение увеличителя на планке оружия таким образом, чтобы вынос выходного зрачка был комфортным для наблюдений/прицеливания.

Установите увеличитель на планку оружия так, чтобы болт зажима откидного кронштейна совпал с поперечными пазами на планке Picatinny. До затяжки винтов кронштейна подайте увеличитель вперёд до упора. Надежно затяните винты откидного кронштейна, используя ключ из комплекта, но не прилагайте чрезмерных усилий.

Внимание

Не перетягивайте винты откидного кронштейна — это может привести к его повреждению. Максимальное усилие затяжки винтов кронштейна не должно превышать 3.4 Nm

Установленный на оружие увеличитель Matrix можно откинуть вбок за счет нажатия кнопки у основания кронштейна. Это позволит использовать коллиматорный прицел без увеличителя. При возврате увеличителя в рабочее положение замок кронштейна защёлкнется автоматически.

Порядок работы

Увеличитель не требует пристрелки. Тем не менее коллиматорный прицел, используемый вместе с увеличителем, должен быть приведён к нормальному бою. Всегда можно провести юстировку увеличителя, которая позволит центрировать прицельную марку коллиматорного прицела в поле зрения увеличителя. Данная процедура не является обязательной, однако она обеспечит более комфортное использование увеличителя. Чтобы прицельная марка коллиматора оказалась в центре поля зрения увеличителя, вращайте вертикальный и горизонтальный юстировочные винты на корпусе увеличителя до достижения желаемого результата.

Для юстировки увеличителя используйте ключ, который идет в комплекте с прибором.



Примечание

Юстировка увеличителя никак не влияет на среднюю точку попадания (СТП).

Обслуживание

Несмотря на то, что увеличитель Matrix ударостойкий, защищённый от попадания влаги и запотевания точный прибор, он требует разумного и береж-

ного ухода. Сдуйте грязь и пыль с линз объектива и окуляра перед чисткой. Отпечатки пальцев и следы смазки можно стереть салфеткой для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной жидкостью для чистки линз. Все подвижные компоненты увеличителя смазываются на заводе-изготовителе. Смазка рассчитана на весь срок службы изделия, поэтому не следует наносить дополнительную смазку самостоятельно.

Хранение

Не храните изделие в очень жарких местах и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления прибора.

При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-изготовителем и составляет 12 месяцев.

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного руководства пользователя изделия с указанием серийного номера, даты поставки, чётких печатей поставщика и завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остаётся в компетенции специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя или сервис-центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит местному законодательству и указанным в настоящем документе

обязательствам. Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией на завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве пользователя.

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющихся следствием заводских дефектов.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются в следующих случаях:

- *утрата руководства пользователя на изделие;*
- *внесение исправлений в текст руководства пользователя, повреждение и изменение серийного номера изделия в руководстве пользователя или их несоответствии;*
- *при наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или неправильного применения;*
- *использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;*
- *повреждения или нарушения нормальной работы в результате воздействия огня, агрессивных веществ, действий животных или насекомых;*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- *неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);*
- *неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные инструкцией, вмешательства не уполномоченными на это лицами;*
- *повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, уполномоченных на адаптацию лиц или фирм;*
- *несанкционированное изменение конструкции изделия в т. ч. кронштейнов для адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции.*
-

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся по адресу:

Москва, ул. Полимерная, д. 8 стр. 2

☎ +7 (963) 722-15-07

✉ service@arkonoptics.ru

🌐 arkonoptics.ru

Дата продажи

«_____» _____ 20__ год

Продавец _____

М.П.



+7 (495) 229-39-93
E-mail: info@arkonoptics.ru